



1. Schlauch am Anschluss befestigen



2. Schlauch um die Trommel legen.




3. Schlauch fixieren



4. Trommel im Uhrzeigersinn 3 Umdrehungen vorspannen, dabei darauf achten, dass die Trommel anschließend fest fixiert wird.und nicht unkontrolliert zurückrollt.



Trommel arretieren



Trommel zusätzlich fixieren

Achtung: der Schlauch muss mittels Schlauchstopper gegen das unkontrollierte Rücklaufen gesichert werden.

Schlauchaufroller Mono 1 und Mono 2 nur für den Systemeinsatz verwenden.

Max. Federdrehzahl 15 Umdrehungen. Bei stärkerer Spannung besteht die Gefahr einer Beschädigung.